

## 取扱説明書

### 使用上の注意

- 火の近くで使用しないでください。
- 上に乗って、飛び跳ねたりしないでください。怪我の原因になることがあります。
- カッター等の刃で商品を傷つけないようにしてください。
- 硬いもので叩いたり、擦ったりすると、破損の原因になります。
- 商品を移動する際は、引きずったりしないようにお願いします。
- 海やプールで、水に浮かせて使用しないでください。
- 屋外で使用する場合は、長時間直射日光に当たることで、熱くなる可能性がありますので、ご注意ください。

### お手入れ方法

- 柔らかい布を、薄めた中性洗剤に浸して汚れを落としてください。  
次に水拭きをし、最後に乾いた布で水気を拭いてください。
- 変色の原因になりますので、塩素系洗剤、石油系、ベンジン、シンナー等、揮発性のあるものは絶対に使用しないでください。

